

SMARTKEEPER ESSENTIAL® Line-up

Lock Key Basic Line-up 베이직 키 전용 라인업

○ USB Port Lock	USB 포트락
○ USB Cable Lock	USB 케이블락
○ Keyboard/Mouse Lock	키보드/마우스 락
○ Lockable Flash Drive	USB 메모리락
○ Smart Data Blocker	USB 충전전더락
○ RJ45 Port Lock	랜포트락
○ LAN Cable Lock 2	랜케이블락 2
○ Secure LAN Cable Coupler	랜케이블 보안 커플러
○ Network Module Lock 4/8/12P	네트워크 모듈락 4/8/12P
○ Serial Port Lock	시리얼 포트락
○ DVI Port Lock	DVI 포트락
○ Parallel Port Lock	패러럴 포트락

Lock Key Mini Line-up 미니용 키 전용 라인업

○ USB-B Port Lock	USB-B 포트락
○ Mini USB-B Port Lock	Mini USB-B 포트락
○ Micro USB-B Port Lock	Micro USB-B 포트락
○ USB-C Port Lock	USB-C 포트락
○ SD Port Lock	SD 포트락
○ CF Port Lock	CF 포트락
○ RJ11 Port Lock	RJ11 포트락
○ HDMI Port Lock	HDMI 포트락
○ DisplayPort Lock	Display 포트락
○ Mini DisplayPort Lock	Mini Display 포트락

No Key Required 키 불필요 제품

○ USB Closing Lock	USB 폐쇄락
○ LAN Cable Grip	랜케이블 이탈방지장치
○ Power Cord Lock	전원 케이블락
○ Power Extension Cord Lock	전원 연장 케이블락
○ PC Lock (Combination)	PC락 (다이얼)
○ Laptop Lock (Combination)	노트북락 (다이얼)
○ Laptop Lock Plus (Combination)	노트북락 플러스 (다이얼)
○ SMARTKEEPER Multi Hub	스마트커퍼 멀티 허브
○ Laptop DOCK & LOCK	노트북락 플러스 허브 세트
○ Mouse Holder	마우스 홀더
○ RJ45 Dust Cover	RJ45 먼지마개

All in One Security Pack 올인원 물리보안 팩

○ PC Port Secure Pack	PC 포트 보안팩
○ Server Port Secure Pack	서버 포트 보안팩


Lock Key 락키

▣ Lock Key Basic	베이직 키
▣ Lock Key Mini	미니용 키

www.smartkeeperessential.kr
Made in Korea

Lock Key Basic User Guide


베이직 키 사용 설명서




SMARTKEEPER
ESSENTIAL

Lock Key Basic

베이직 키



Compatible Products with Lock Key Basic 베이직 키 전용 제품




How to use the Lock Key Basic

베이직 키 사용 방법

①

Insert Mode 삽입 모드


Slide the cover backward and the button forward, Insert/release the key into the lock.
커버를 내리고 버튼을 위로 올려 키를 락에 삽입 또는 해제합니다.



②

Retrieval Mode 견인 모드


Slide the button backward to engage the lock for removal and pull out the key.
버튼을 아래로 내리고 키를 뒤로 당겨 락을 포트에서 분리합니다.



③

Storage Mode 비사용 모드

(When don't use) To protect the key header, Slide the cover completely forward.
(사용하지 않을 때는) 커버를 올려 키 헤더를 보호합니다.



⚠ Precautions · 주의사항

- Make sure the key is carefully and fully engaged before removing lock.
- When sliding the cover, be careful not to pinch your hand.
- Please note that keys and locks are matched by color.
- 키는 삽입 방향이 있습니다. 방향에 유의하여 골짜지 삽입해 주세요.
- 키의 측면을 잡고 커버를 내려, 키 헤더에 손이 다치지 않도록 유의하세요.
- 포트락 / 케이블락 제품 해제시에는 동일한 색상의 키가 필요합니다.