


SMARTKEEPER ESSENTIAL Line-up

Lock Key Basic Line-up	베이직 키 전용 라인업	Lock Key Mini Line-up	미니용 키 전용 라인업
USB Port Lock	USB 포트락	USB-B Port Lock	USB-B 포트락
USB Cable Lock	USB 케이블락	Mini USB-B Port Lock	Mini USB-B 포트락
Keyboard/Mouse Lock	키보드/마우스 락	Micro USB-B Port Lock	Micro USB-B 포트락
Lockable Flash Drive	USB 메모리락	USB-C Port Lock	USB-C 포트락
Smart Data Blocker	USB 송전철탄락	SD Port Lock	SD 포트락
RJ45 Port Lock	랜포트락	CF Port Lock	CF 포트락
LAN Cable Lock 2	랜케이블락 2	RJ11 Port Lock	RJ11 포트락
Secure LAN Cable Coupler	랜케이블 보안 커플러	HDMI Port Lock	HDMI 포트락
Network Module Lock 4/8/12P	네트워크 모듈락 4/8/12P	DisplayPort Lock	Display 포트락
Serial Port Lock	시리얼 포트락	Mini DisplayPort Lock	Mini Display 포트락
DVI Port Lock	DVI 포트락		
Parallel Port Lock	패러렐 포트락		


No Key Required	키 불필요 제품	All in One Security Pack	올인원 물리보안 팩
USB Closing Lock	USB 폐쇄락	PC Port Secure Pack	PC 포트 보안팩
LAN Cable Grip	랜케이블 이탈방지장치	Server Port Secure Pack	서버 포트 보안팩
Power Cord Lock	전원 케이블락		
Power Extension Cord Lock	전원 연장 케이블락		
PC Lock (Combination)	PC락 (다이얼)		
Laptop Lock (Combination)	노트북락 (다이얼)		
Laptop Lock Plus (Combination)	노트북락 플러스 (다이얼)		
SMARTKEEPER Multi Hub	스마트키퍼 멀티 허브		
Laptop DOCK & LOCK	노트북락 플러스 허브 세트		
Mouse Holder	마우스 홀더		
RJ45 Dust Cover	RJ45 먼지마개		

www.smartkeeperessential.kr
Made in Korea

Anti-Theft for Computer 컴퓨터 물리보안




Set the combination 비밀번호 재설정 방법



PC Lock (Combination) User Guide

PC락 (다이얼) 사용 설명서



PC Lock (Combination)

The PC Lock is an anti-theft device designed to prevent the opening of the side panel of a desktop computer. It protects the internal components and the computer from unauthorized manipulation or theft.
 데스크탑 사이드 패널의 개방을 방지하고, 컴퓨터의 주요 자원(HDD, RAM 등)을 보호하며, 와이어를 연결하여 컴퓨터 본체를 단난으로부터 방지할 수 있도록 설계된 물리보안 제품. 다이얼 방식으로 별도의 키가 필요하지 않다.

① 사용환경 Environment

Desktop

Components 구성품

- PC Lock Body
- Cable
- Bracket

Specification 제원

PC 락 (다이얼) PC Lock (Combination)	Width x Height x Length(Depth) : 19.3 x 50.1 x 54.3mm (0.76 x 1.97 x 2.14in) Weight : 91g (3.21oz)
케이블 Cable	Length x Thickness : 2m x 3mm Weight : 79g (2.78oz)

Installation 설치 방법

Please Note

- The space between the screw and the edge of the desktop's panel should be less than 0.63 inches (16mm).
- 나사에서 모서리까지 폭이 16mm 이상이면 적용이 불가능합니다.

- Unscrew the bolts that secure the side panel of the PC case, position the bottom bracket in the bolt holes, and tighten the screws.
PC 본체 측면 패널을 고정하는 볼트를 풀고, 하단 브라켓을 볼트홀에 위치시킨 후 나사를 조여줍니다.
- Check to ensure that the bracket is correctly attached by the screw.
브라켓이 잘 고정되었는지 나사를 확인합니다.
- As illustrated, insert the PC Lock body into the bracket.
그림과 같이 설치된 브라켓에 PC 락 몸체를 결합합니다.

- Once the cable has been attached to a fixture, please insert it through its other end as illustrated.
케이블을 기둥과 같은 고정물에 감은 후, 그림과 같이 고리를 통과시켜 줍니다.
- Insert the cable into the shackle before rotating it 180 degrees towards the bracket.
통과된 케이블의 고리부분을 PC 락의 잠금고리에 넣고, 브라켓 방향으로 회전시킵니다.
- Press the shackle into the bracket.
회전시킨 잠금고리를 밀어넣습니다.
- Rotate the dials to complete the installation.
다이얼을 돌려서 번호를 변경하고 설치를 완료합니다.

Uninstall (Removal) 해제 방법

- Rotate the dials to match the correct combination before pulling the shackle out.
다이얼을 비밀번호로 맞추고, 잠금 고리를 당겨 잠금을 해제합니다.
- Remove the cable from the shackle.
잠금 고리에 삽입되어 있는 케이블을 해제합니다.
- Pull the PC Lock body out of the bracket.
삽입된 PC 락 몸체를 브라켓에서 해제합니다.
- Unscrew and remove the bracket.
볼트를 풀고, 브라켓을 해제합니다.